

Handleiding Telescopisch werkplatform met 360° veiligheidsleuning (PIR/PIRL)



Algemeen

- De telescopische werkplatformen zijn platformen waarvan de hoogte regelbaar is en die door maximum 1 persoon kunnen gebruikt worden.
- De PIRL/PIR is conform aan de EN131-7.
- Ze is te gebruiken voor een maximale belasting van 150kg.
- Het platform is regelbaar in de hoogte door middel van een systeem van 2 telescopische ladders.
- De 2 wieltjes zorgen voor het gemakkelijk en veilig transporteren van het platform.
- Het platform is verder voorzien van 2 stabilisatoren met anti-slip voetjes.

Gamma en eigenschappen

Ref.	Treden*	Hoogte platform	Werkhoogte	Dichtgevouwen afmetingen	Gewicht
PIRL0406	4 tot 6 treden	0,90 tot 1,50m	0,90 tot 3,50m	2,20 x 0,92 x 0,42m	25,6 kg
PIR0710	7 tot 10 treden	1,65 tot 2,50m	1,65 tot 4,50m	2,95 x 0,92 x 0,42m	33,8 kg

Aanbevelingen

- Zorg ervoor dat u lichamelijk in staat bent te werken met een ladder of werkplatform. Wanneer u medicatie neemt die uw reactiviteit kan aantasten of bij alcohol- of drugsgebruik, wordt het gebruik van een ladder of werkplatform gevaarlijk.
- Na ontvangst en voor elk gebruik kijkt u na of alle onderdelen aanwezig zijn en goed werken.
- Bij aanvang van elke werkdag gaat u na dat het werkplatform niet beschadigd is en dat het veilig kan worden gebruikt wanneer u op het punt staat ze te gebruiken.
- Bij professioneel gebruik van het werkplatform is een periodieke controle verplicht.
- Gebruik NOOIT een kapot werkplatform.
- Ga na of het werkplatform geschikt is voor de beoogde taak.
- Voor elk gebruik verwijdert u het vuil van het werkplatform, zoals natte verf, modder, olie of sneeuw.
- De werkplatforms moeten op een stabiele, horizontale en niet gladde ondergrond worden geplaatst zodat ze niet kunnen wegglijden of omvallen.
- Verplaats een werkplatform NOOIT wanneer er iemand op staat of ze in een verhoogde stand staat.
- Ga eerst na of er gevaar voor elektrocutie aanwezig is. De aluminium werkplatforms zijn elektrische geleiders. Werk niet in de nabijheid van elektriciteitskabels. Zie er altijd op toe dat de flexibele stroomkabel van uw elektrisch apparaat niet beschadigd is.



Gebruik van het werkplatform

- Onderwerp het werkplatform niet aan een last (personen + materiaal) van meer dan 150kg.
- Houd u altijd met één hand aan het werkplatform vast terwijl u naar boven gaat of naar beneden komt.
- Ga naar boven of kom naar beneden met het gezicht naar het werkplatform toe gedraaid.
- Draag stevige schoenen tijdens het werken met het werkplatform.
- Het gebruikte gereedschap tijdens werken op een werkplatform moet licht en gemakkelijk te hanteren zijn.
- Verplaats nooit een werkplatform wanneer er zich nog iemand op bevindt.
- Sta nooit tegelijkertijd met meer dan 1 persoon op het werkplatform.
- Controleer geregeld het draagbare klimmateriaal op aanwezigheid van defecten zoals vervorming of slijtage.
- Laat zo snel mogelijk elk defect aan het draagbare klimmateriaal door gespecialiseerd personeel herstellen.
- Voor elk gebruik spant u indien nodig de schroeven aan.

Lijst van de vervangingsonderdelen

- 1 telescopische stabilisators
- 2 wielen
- 3 vergrendeling (set van 2 vergrendelingen)



Montagehandleiding

